

# 激熱的小丑之【三倍激熱】遊戲說明

模式種類	天井轉數	連莊關數(含初當)	下莊移行
通常模式	2~666G	單發 777	各模式移行抽選
連莊模式	2~99G	2~20 連 777	各模式移行抽選
天井凍結模式	777G	保送 <u>激熱</u> 特別獎	抽選 <u>倍激熱</u> 或模式移行
<u>激熱</u> 特別獎	1G	10~20 連 777	抽選 <u>倍激熱</u> 或模式移行
<u>倍激熱</u> 特別獎	1G	10~20 連 777	抽選 <u>三倍激熱</u> 或模式移行
<u>三倍激熱</u> 特別獎	1G	10~20 連 777	各模式移行抽選

- 1、【熱 CHANCE】亮起一定為 777 連線→得分 350 枚終了，平均純增 325 枚。
- 2、通常遊戲天井 777G，正天井 777 保送凍結特別獎，平均 100 枚遊戲 42G。
- 3、連莊模式：99G 內再開，【2~20 大】  
→平均 4 連，搭配 6 種特殊開獎音樂。
- 4、轉輪凍結抽選特別獎回數開牌：  
下莊 1G 開牌→面版左上隱藏【爆】字燈號亮起→軍艦進行曲開獎音樂。
- 5、面版左側三倍激熱燈號亮起代表不同模式。

【 <u>激</u> 】單字亮起	【 <u>倍激</u> 】兩字亮起	【 <u>三倍激</u> 】三字亮起
下莊抽選【 <u>倍激</u> 】	下莊抽選【 <u>三倍激</u> 】	下莊模式移行抽選
平均獲得 12.5 連	平均獲得 25 連	平均獲得 37.5 連
單回保底 10~20 連	雙回保底 20~40 連	三回保底 30~60 連
燈號熄滅轉落通常	燈號熄滅轉落通常	燈號熄滅轉落通常

特別獎配牌：每回合平均獲得 12.5 連莊。

10 連	11 連	12 連	13 連	14 連	15 連	16 連	17 連	18 連	19 連	20 連
50%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

※內建自動停牌：

押 1 分自動：正常速度停 123

長拉搖桿自動：快速停 123

打止 ON：開牌停止自動

打止 OFF：開牌全自動(建議)

※儲留枚數切換：

精算 ON：0 枚儲留(線上用)

精算 OFF：50 枚儲留(現場用)



激熱的小丑的安裝，有一個很重要的步驟，就是安裝好程式卡後，

1、不能直接插入設定鑰匙 ON，直接開機進行設定變更！

2、一定要先打開電源，讓機台出現歸零信號後【dE】

➡關閉電源

➡插入設定鑰匙轉 ON

➡打開電源

➡調整設定值

➡拍下拉桿確認

➡設定鑰匙 OFF

如果有內表可查詢的機台，

不關電源

➡機台鑰匙再度 ON

➡按設定鈕切換查詢項目

➡除了第 8 項設定次數是 1

➡其他項目都要是 0

才算完成

激熱的小丑內表查詢

退出代幣不關機

➡設定鑰匙 ON

➡按設定鍵切換項目

面板數字項目說明

- 1、押分合計
  - 2、得分合計
  - 3、777 支數
  - 4、BAR 支數
  - 5、激熱特別獎次數
  - 6、倍激熱特別獎次數
  - 7、三倍激熱特別獎次數
  - 8、設定變更次數
  - 9、空白預留項目
- A、版本編號和設定值：