

裏之北斗-昇天遊戲規格與安裝說明書

模式種類解說

模式種類	說明	狀態
M3A 模式	經由前兆開獎模式	天井 1~666G 抽選中段櫻移行 M4 前兆模式開獎
M3H 模式	一發直擊 M5、M6 開獎	天井 1~777G 一發直擊 M5、M6 開獎
M4 模式	前兆模式	32G 內移行 M5 或 M6
M5 模式	紅七可連線模式	紅七連線後抽選 M7~M10 過關繼續率
M6 模式	北斗可連線模式	轉輪凍結保底 20 關+抽選 M7~M10 過關繼續率
M7 模式	開獎 66%繼續率	66%過關繼續率、平均 3 關 BB
M8 模式	開獎 79%繼續率	79%過關繼續率、平均 5 關 BB
M9 模式	開獎 85%繼續率	85%過關繼續率、平均 7 關 BB
M10 模式	開獎 89%繼續率	89%過關繼續率、平均 9 關 BB

遊戲流程

M3~M6 每轉抽選內部彩金，除中段櫻之外不會出現其他小役，平均 100 枚遊戲 33.3 轉

M7~M10 小役出現率與過關繼續率跟原裝北斗四號機相同，平均 1 關 BB 獲得約 140 枚

設定變更或開獎下莊進行模式移行抽選

移行 MA：經由 M4 前兆 32G 內開獎：88%		移行 MH：一發直擊 M5、M6 開獎：12%						
抽選中段櫻出現轉數 1~666G・轉數到達成		111	222	333	444	555	666	777
立中段櫻移行 M4 經由最大 32G 前兆開獎		20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
移行 M5 紅七連線	移行 M6 北斗連線	移行 M5 紅七連線			移行 M6 北斗連線			
31/32(96.88%)	1/32(3.12%)	1/32(3.12%)			31/32(96.88%)			

內部彩金最大庫存 255 個 BB，平均 1BB 獲得約 140 枚

經由 M4 前兆移行 M5、M6 開獎最高 99 關 BB

一發直擊 M5、M6 連線開獎不在此限

遊戲特點

1. 通常遊戲固定 M3 天國模式，中段櫻成立 100%移行前兆模式後開獎
2. M6 北斗連線成立轉輪凍結演出，保底 20 關+過關繼續率（含第 20 關昇天）
3. 下莊 1G 連直擊 M5 紅七連線、M6 北斗連線開獎
4. 內建自動停牌，可自動大獎連線，全程自動押順開獎
起動自動停牌：點押 1 分鍵或長押拉桿 4 秒
關閉自動停牌：點押 1 分鍵或點押拉桿
5. 安裝方式：
取出主機板，更換主程式即可
6. 注意事項：
更換程式安裝完成，請先開機出現【E1】歸零信號，再關機重新設定，全設定共通 94.1%
7. 外贈建議：
無論北斗或是紅七，20 關以上出現昇天畫面外贈 200 枚(平均 7 次開牌就有一次昇天)