

彩光神仙遊戲說明：開獎 100%是 777 連線，沒有 BAR

模式種類	天井轉數	777 佔比	連莊關數	初當抽選	下莊移行
通常模式	850G	100%	1 支 777	67.92%	拉回模式
拉回模式	128G	100%	1~9 支 777	0%	初當抽選
連莊模式	64G	100%	5~20 支 777	29.97%	初當抽選
霸連模式	5G	100%	10~60 支 777	1.83%	連莊模式
超爆連模式	5G	100%	20~60 支 777	0.28%	爆連模式

註：128G 以上開牌初當確定抽選模式移行，小於 128G 開牌有可能是消化拉回庫存，不抽選模式移行

1、最大天井 850G，100%開獎 777 獲得 312 枚，平均 100 枚遊戲 40G

2、通常模式 750G 以上開牌→保送轉輪凍結演出連莊模式以上確定

通常模式 749G 以下開牌→保送拉回模式下莊重新抽選初當模式移行

3、轉輪凍結抽選連莊模式以上開牌：面版左側 123 燈號亮起代表不同模式

A：亮【1】號燈：連莊模式 5~20 連莊，重新抽選初當模式移行

B：亮【1】+【2】號燈：爆連模式 10~60 連莊

下莊 1~5 轉開牌：快樂頌特殊開獎音樂

→下莊轉輪凍結保送連莊模式

→保底【10~60 連莊】+【5~20 連莊】

C：亮【1】+【2】+【3】號燈：超爆連模式 20~60 連莊

下莊 1~5 轉開牌：快樂頌特殊開獎音樂

→下莊轉輪凍結保送爆連模式

→保底【20~60 連莊】+【10~60 連莊】+【5~20 連莊】

123 全亮：超爆連模式下莊 5G 內開牌

12 亮：爆連模式下莊 5G 內開牌

1 亮：連莊模式

4、內建自動停牌：

押 1 分自動：正常速度停 123

長拉搖桿自動：快速停 123

打止 ON：開牌停止自動

打止 OFF：開牌全自動(建議)

5、儲留枚數切換：

精算 ON：0 枚儲留(線上用)

精算 OFF：99 枚儲留(現場用)

彩光神仙的安裝，有一個很重要的步驟，就是安裝好程式卡後，

1、不能直接插入設定鑰匙 ON，直接開機進行設定變更！

2、一定要先打開電源，讓機台出現歸零信號後【dE】

➡關閉電源

➡插入設定鑰匙轉 ON

➡打開電源

➡調整設定值

➡拍下拉桿確認

➡設定鑰匙 OFF

如果有內表可查詢的機台，

不關電源

➡機台鑰匙再度 ON

➡按設定鈕切換查詢項目

➡除了第 8 項設定次數是 1

➡其他項目都要是 0

才算完成

彩光神仙內表查詢

退出代幣不關機

➡設定鑰匙 ON

➡按設定鍵切換項目

面板數字項目說明

1、押分合計

2、得分合計

3、777 支數

4、BAR 支數

5、連莊模式次數

6、爆連模式次數

7、超爆連模式次數

8、設定變更次數

9、空白預留項目

A、版本編號和設定值：