

阿拉丁神燈之【三倍神燈】遊戲說明

模式種類/777=100%	天井轉數	連莊關數(含初當)	初當抽選	下莊移行
通常模式	996G	單發 777	53.2%	初當抽選
連莊模式	32G	2~20 連 777	39.2%	初當抽選
1H 神 燈特別獎	5G	10~20 連 777	4.56%	初當抽選
2H 倍神 燈特別獎	5G	10~20 連 777	2.28%	移行 1H
3H 三倍神 燈特別獎	5G	10~20 連 777	0.76%	移行 2H

- 1、【燈 CHANCE】亮起一定為 777 連線→得分 360 枚終了，平均純增 309 枚。
- 2、通常模式天井 996G，無天井特典，平均 100 枚遊戲 42G。
- 3、連莊模式搭載：32G 內再開，【2~20 大】→平均 4 連。
- 4、轉輪凍結抽選特別獎回數開牌：下莊 5 轉內開牌→快樂頌開獎音樂。
- 5、面版左側**三倍神**燈號亮起代表不同模式。

1H：【神】單字亮起	2H【倍神】兩字亮起	3H【三倍神】三字亮起
中間出現【1HXX】	中間出現【2HXX】	中間出現【3HXX】
下莊移行初當抽選	下莊移行 1H 特別獎	下莊移行 2H 特別獎
平均獲得 12.5 連	平均獲得 25 連	平均獲得 37.5 連
單回保底 10~20 連	雙回保底 20~40 連	三回保底 30~60 連

特別獎配牌：每回合平均獲得 12.5 連莊，XX 代表連莊數完全告知倒數。

10 連	11 連	12 連	13 連	14 連	15 連	16 連	17 連	18 連	19 連	20 連
50%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

有利區間：

96~129G	192~225G	320~334G	444~449G
12%	12%	8%	8%

※內建自動停牌：

押 1 分自動：正常速度停 123

長拉搖桿自動：快速停 123

打止 ON：開牌停止自動

打止 OFF：開牌全自動(建議)

※儲留枚數切換：

精算 ON：0 枚儲留(線上用)

精算 OFF：50 枚儲留(現場用)



阿拉丁神燈的安裝，有一個很重要的步驟，就是安裝好程式卡後，

1、不能直接插入設定鑰匙 ON，直接開機進行設定變更！

2、一定要先打開電源，讓機台出現歸零信號後【dE】

➡關閉電源

➡插入設定鑰匙轉 ON

➡打開電源

➡調整設定值

➡拍下拉桿確認

➡設定鑰匙 OFF

如果有內表可查詢的機台，

不關電源

➡機台鑰匙再度 ON

➡按設定鈕切換查詢項目

➡除了第 8 項設定次數是 1

➡其他項目都要是 0

才算完成

阿拉丁神燈內表查詢

退出代幣不關機

➡設定鑰匙 ON

➡按設定鍵切換項目

面板數字項目說明

- 1、押分合計
 - 2、得分合計
 - 3、777 支數
 - 4、BAR 支數
 - 5、1H 神燈特別獎次數
 - 6、2H 倍神燈特別獎次數
 - 7、3H 三倍神燈特別獎次數
 - 8、設定變更次數
 - 9、空白預留項目
- A、版本編號和設定值：