

超悟空一鍵快速開獎JP版本營業用安裝說明書

查表方法

打開機台電源後，轉動設定鑰匙到ON，內表資料會顯示在面板左側由上到下三排3+2+3共8位數，此時可使用設定變更鍵切換項目，各項資料代表內容如下

1. 總押分枚數
2. 總得分枚數
3. 777BONUS次數
4. REGBONUS次數
5. 7UP模式次數
6. JP模式次數
7. 黑龍模式777次數
8. 設定變更次數
- A. 現在的設定值(中間兩位數)與版本號碼 JP05b (下方3位數顯示05b)
- b. 最近一次設定變更後的總押分枚數 ※JP03B：檯面分數退幣一次50枚
- C. 最近一次設定變更後的總得分枚數 ※JP05B：檯面分數退幣一次全退
- d. 最近一次設定變更後的實際出玉率 (JP05B須配合雙美悟空一鍵開分卡)
- E. 最近一次設定變更後的期待出玉率

精算開關與打止開關的設定

精算開關OFF：同原廠功能

打止開關OFF：營業用可進行通常遊戲，長押MAX鍵5秒以上進行買牌快速開獎

打止開關ON：機台測試用，儲留分數達777自動買牌

自動運轉起動方式：按下押1分鍵或是起動桿扳下4秒

※遊戲時機台儲留分數需達到777枚以上方可長押MAX進行買牌快速開獎

程式安裝方式

1. 關閉機台電源
2. 把主機板拆下來
3. 把原裝的程式拆下來
4. 將小卡程式裝上去
5. 將主機板裝回去原位
6. 打開機台電源後，顯示故障信號的話則表示前面步驟安裝成功
7. 關閉機台電源，將設定鑰匙轉到 ON
8. 接著進行設定變更
9. 設定變更完後將設定鑰匙轉到 OFF
10. 再次將設定鑰匙轉 ON，確認內表資料（只有項目 8 為 1，其餘為 0）
11. 項目 E 為此次設定值的對應機械割

各設定與機械割

設定	1	2	3	4	5	6
機械割	94%	94%	94%	94%	94%	94%

超悟空一鍵快速開獎遊戲說明：儲留分數達 777 枚時可長押 MAX 鍵 5 秒以上自動買牌，此時實際扣除枚數會顯示於左上方 3 位數，777 全部是超 BIG，最大得分 666，REG 固定 113 枚

枚數管理：黑龍(777)天井 3~198 枚 (1~66 G)，通常天井(777 或 BAR)222~777 枚 (74 ~259 G)

出現黑龍時：次回確率變動→30%黑龍繼續、10%JP、10%7UP、50% BIG 777，不會出現 BAR。