

# 北斗之拳一鍵開獎營業用說明書

## 遊戲特色：

※可直接購買前兆開牌：長押大按(MAX)5秒以上進行買牌直接進前兆消化後開獎

1. 買牌條件：轉輪未啟動，儲留分數>700分，內部模式在前兆以下(低確、通常、天國)
2. 買牌成功，儲留分數扣除700分，直接移行前兆、RT1~32轉，左邊第一位數顯示A
3. 北斗連線，保底20關+原裝繼續率
4. 天井768轉(100枚平均遊戲45.6轉)
5. 通常時小役:銅鐘100%為無壓順銅鐘，出現率=1/32，其餘與原裝程式相同
6. 機台4位顯示器，第1位顯示當前模式，後3位顯示儲留分數(上限999)
7. 第1位通常顯示[\_]，前兆顯示[A]，北斗連線顯示[H]直到第20關後消失
8. 退幣按一次退50枚停止9. 小役模式移行抽選、BB過關繼續率完全比照原裝四號機北斗之拳程式

北斗之拳攻略→ <https://slotto.com.tw/product.php?ac=show&pid=348>

## 查表方法

打開機台電源後，轉動設定鑰匙到ON，內表資料會顯示在轉輪下方的左右各兩位數處

資料有好幾項，此時可使用設定變更鍵切換項目

按第一下顯示為項目編號，第2下顯示數值(4位數顯示一次、8位數顯示2次)各項資料代表內容如下

1. 總押分枚數(8位數)
  2. 總得分枚數(8位數)
  3. 777BONUS次數(4位數)
  4. 北斗BONUS次數(4位數)
  5. 通常遊戲非開獎時的總押分
  6. 通常遊戲非開獎時的總得分
  7. 天井到達次數
  8. 設定變更改數
- A. 現在的設定與版本號碼BD\_TS18B (顯示F18b)→**檯面分數可一次全退需搭配雙美專用開分卡**
- b. 最近一次設定變更後的總押分枚數
- C. 最近一次設定變更後的總得分枚數
- d. 最近一次設定變更後的實際出玉率
- E. 最近一次設定變更後的期待出玉率

## 精算開關與打止開關的用途

調整ON/OFF之後一定要進行設定變更才會有效果

精算開關ON：無作用(建議固定OFF)

精算開關OFF：機台內分數保留最大999枚

打止開關ON：BONUS成立時會停止自動運轉

打止開關OFF：BONUS成立時不會停止自動運轉

自動運轉起動方式：按下押1分鍵或是起動桿扳下4秒

### 程式安裝方式

1. 關閉機台電源
2. 把主機板拆下來
3. 把原裝的程式拆下來
4. 將北斗天井 800 轉程式裝上去
5. 將主機板裝回去原位
6. 打開機台電源後，轉輪下的 7SEG 顯示 E1 的話則表示前面步驟安裝成功
7. 關閉機台電源，將設定鑰匙轉到 ON
8. 接著進行設定變更
9. 設定變更完後將設定鑰匙轉到 OFF
10. 再次將設定鑰匙轉 ON，確認內表資料（只有項目 8 為 1，其餘為 0）
11. 項目 E 為此次設定值的對應機械割

### 各設定與機械割

設定	1	2	3	4	5	6
機械割	91%	92%	93%	94%	95%	96%

