パチスロ 6 枚掛け　VER.　PS_100FB

1、精算 ON=0 枚儲留

2、精算 OFF=90 枚儲留

3、打止 ON=開牌停止自動

4、打止 OFF=開牌全自動

押 1 分啟動：通常速度停 123/長拉搖桿啓動快速停 123

5、通常時 1 轉 6 枚起動，大賞燈轉數表+2

6、開獎時 2 枚起動不變

7、RB 得分超過 160 枚結束(押 2 分得 15 分*11 次)純增 143 枚

8、BB 得分超過 900 枚結束(押 2 分得 15 分*60 次)最大純增 780 枚

9、天井 777(1 轉+2G，實際遊戲回數約 385 回左右)

10、開 BAR 時下莊 8 轉=16G 內保送 BONUS，直到開出 777 為止

11、連莊模式 2000~6000 枚

12、爆連模式 4000~12000 枚

13、BONUS 得分如果左側面板 123 燈號亮起，次回預告開獎直到 BONUS 連線才會熄滅，最大延遲轉數 64 轉=128G。

14、機台遊戲中可投幣

15、投幣數量顯示在中間面板末位，0~5 枚、第 6 枚顯示 PLA6

六枚掛小丑的安裝，有一個很重要的步驟，就是安裝好程式卡後，

1、不能直接插入設定鑰匙 ON，直接開機進行設定變更！

2、一定要先打開電源，讓機台出現歸零信號後【dE】

➡關閉電源

➡插入設定鑰匙轉 ON

➡打開電源

➡調整設定值

➡拍下拉桿確認

➡設定鑰匙 OFF

如果有內表可查詢的機台，

不關電源

➡機台鑰匙再度 ON

➡按設定鈕切換查詢項目

➡除了第 8 項設定次數是 1

➡其他項目都要是 0

才算完成

六枚掛小丑內表查詢

退出代幣不關機

➡設定鑰匙 ON

➡按設定鍵切換項目

面板數字項目說明

1、押分合計

2、得分合計

3、初當次數

4、777 支數

5、BAR 支數

6、連莊模式次數

7、爆連模式次數

8、設定變更次數

9、空白預留項目

A、版本編號和設定值：00FB

設定值	設定一	設定二	設定三	設定四	設定五	設定六
機械割	91%	92%	93%	94%	95%	96%