

## パチスロ 6枚掛け VER. PS\_T99C1

- 1、精算 ON=0 枚儲留
- 2、精算 OFF=90 枚儲留
- 3、打止 ON=開牌停止自動
- 4、打止 OFF=開牌全自動
- 5、通常時 1 轉 6 枚起動，大賞燈轉數表+2
- 6、開獎時 2 枚起動不變
- 7、RB 得分超過 160 枚結束(押 2 分得 15 分\*11 次)純增 143 枚
- 8、BB 得分超過 900 枚結束(押 2 分得 15 分\*60 次)最大純增 780 枚
- 9、天井 777(1 轉+2G，實際遊戲回數約 385 回左右)
- 10、開 BAR 時下莊 8 轉=16G 內保送 BONUS，直到開出 777 為止
- 11、連莊模式 2000~6000 枚
- 12、爆連模式 4000~12000 枚
- 13、777 中第 21~59 回得分如果左側面板 123 燈號亮起，  
次回預告開獎直到 BONUS 才會熄滅。
- 14、機台遊戲中可投幣
- 15、投幣數量顯示在中間面板末位，0~5 枚、第 6 枚顯示 PLA6

六枚掛小丑的安裝，有一個很重要的步驟，就是安裝好程式卡後，

1、不能直接插入設定鑰匙 ON，直接開機進行設定變更！

2、

一定要先打開電源，讓機台出現歸零信號後【dE】

➡關閉電源

➡插入設定鑰匙轉 ON

➡打開電源

➡調整設定值

➡拍下拉桿確認

➡設定鑰匙 OFF

如果有內表可查詢的機台，

不關電源

➡機台鑰匙再度 ON

➡按設定鈕切換查詢項目

➡除了第 8 項設定次數是 1

➡其他項目都要是 0

才算完成

六枚掛小丑內表查詢

退出代幣不關機

➡設定鑰匙 ON

➡按設定鍵切換項目

面板數字項目說明

1、押分合計

2、得分合計

3、初當次數

4、777 支數

5、BAR 支數

6、連莊模式次數

7、爆連模式次數

8、設定變更次數

9、空白預留項目

A、版本編號和設定值：99C1